


Łóżko Transformer 160

Instrukcja montażu






Z1 x100	V15 x40	S18 4x20mm x4	F5 Hex 6mm x1	B2 ø12/4mm x16	V67 6x10mm x24	U16 L=180/160mm x1
E1 8x30mm x20	T10 H=20mm x2	S14 5x16mm x26	F1 7x50mm x28	F3 Hex 4mm x1	S1 3,5x16mm x6	V25 x2
S16 6x12mm x24						


#1
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
#4
1szt
#5
1szt
M8
4 szt
M6x50
4 szt
M6x16
50 szt
M8x20
18 szt
#13
1 szt
2 szt
2 szt
#2
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Stopka H-27
6 szt
2 szt
12 szt
12 szt
Pas
3 szt
#3
Q15
80 szt
#4
Q16
Q17
Q18
tulejka dystansowa
2 szt
M6x80
2 szt
tulejka
4 szt


Łóżko Transformer 160

Instrukcja montażu




001871	8	4
001824	7	3
001826	6	1
001825	5	1
001827	4	2
001873	3	2
001822	2	1
001823	1	1
ID	NUMBER	QUANTITY


E1	S18	S14	T10
8x30mm x6	4x20mm x2	5x16mm x9	H=20mm x1





E1	S18	S14	T10
8x30mm x6	4x20mm x2	5x16mm x9	H=20mm x1




E1
8x30mm x8




F1
7x50mm
x16
F3
Hex 4mm



2
4
4
3
3
1
F1
F3
F1
F3


Q10
x6


5
Q2

F1 7x50mm x12


F3 Hex 4mm



Z1 x100


V15 x40


B2 ø12/4mm x16




S14	Q11	Q1
5x16mm x8	x2	HEX 4 x1


S1	V25
3,5x16mm x4	x2
















V67	U16
6x10mm x24	L=180/160mm x1


S16	F5
6x12mm x24	Hex 6mm

S1
3,5x16mm x2




x1








x3




Q8	Q6	Q2
		
x2	M8x20mm x16	HEX 5 x1














Q16	Q17	Q18	Q1
x2	x2	x4	HEX 4 x1





Q3
x4
Q7
x1





Q3



Q3


Q6	Q5	Q2	Q1	Q9	Q4
M8x20mm x2	M6x16mm x2	HEX 5 x1	HEX 4 x1	x2	x4





Q5	Q1	Q12	Q13
M6x16mm x24	HEX 4 x1	x12	x12






4.
8
3.
8*
2.
8
1.
8
1.
2.
1.
2.





Q15
x80


Q15
Q15
x80




Q5
M6x16mm
x6
Q1
HEX 4
x1
Q14
x3


Q14
Q5

